

Команды управления устройством

1. Изменение адреса устройства

- Отправка: 00 10 01 56 80 4F
- Ответ: 56 10 02 56 0A 76 AB

2. Запрос адреса устройства

- Отправка: 00 01 01 01 91 B4
- Ответ: 56 01 02 01 56 4D 9E

3. Запрос текущего положения

- Отправка: 56 01 01 02 C0 3D
- Ответ:
 - 56 01 02 02 FC CD 11 – верхний и нижний пределы не установлены
 - 56 01 02 02 FE 4C D0 – верхний предел не установлен
 - 56 01 02 02 FD 0C D1 – нижний предел не установлен
 - 56 01 02 02 12 4D 56 – мотор находится в позиции 0x12

4. Запрос состояния работы

- Отправка: 56 01 01 03 01 FD
- Ответ:
 - 56 01 02 03 00 CC C0 – остановлен
 - 56 01 02 03 01 0D 00 – движение вверх
 - 56 01 02 03 02 4D 01 – движение вниз

5. Удаление пределов движения

- Отправка: 56 02 01 03 F1 FD
- Ответ: 56 02 02 03 0A 4C 83

6. Установка верхнего предела

- Отправка: 56 02 01 01 70 3C
- Ответ:
 - 56 02 02 01 0A 4D E3 – успешно
 - 56 02 02 01 A5 0D 9F – ошибка

1. Установка нижнего предела

- Отправка: 56 02 01 02 30 3D
- Ответ:
 - 56 02 02 02 0A 4D 13 – успешно
 - 56 02 02 02 A5 0D 6F – ошибка

2. Изменение направления движения

- Отправка: 56 02 01 04 B0 3F
- Ответ: 56 02 02 04 0A 4E B3

3. Установка третьей точки предела

- Отправка: 56 02 01 05 71 FF
- Ответ:
 - 56 02 02 06 0A 4F 23 – успешно
 - 56 02 02 06 A5 0F 5F – ошибка

4. Отключение автоматической отчетности

- Отправка: 56 02 01 07 F0 3E

5. Включение автоматической отчетности

- Отправка: 56 02 01 06 31 FE

6. Запуск мотора

- Движение вниз:
 - Отправка: 56 04 02 01 00 CD 6C
 - Ответ: 56 04 02 01 57 8C 92
- Движение вверх:
 - Отправка: 56 04 02 01 64 CC 87
 - Ответ: 56 04 02 01 40 CC 9C
- Остановка:
 - Отправка: 56 04 02 02 00 CD 9C
 - Ответ: 56 04 02 02 16 4C 52
- Переход в третью точку:
 - Отправка: 56 04 02 03 00 CC 0C
 - Ответ: 56 04 02 03 00 CC 0C

7. Команды управления поворотом ламелей

- 56 04 02 04 FF 8E 7C – поворот вверх/открытие
- 56 04 02 04 FE 4F BC – поворот вниз/закрытие
- 56 04 02 04 00 CE 3C – поворот в 0° (полное затемнение)
- 56 04 02 04 2D 0E 21 – поворот в 45° (полупрозрачность)
- 56 04 02 04 5A 4E 07 – поворот в 90° (прозрачность)
- 56 04 02 04 B4 CE 4B – поворот в 180° (полностью открыто)